beurer

KS 44

(RUS) Кухонные электронные весы
Инструкция по применению

Beurer GmbH
Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany • Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

CE

1. Ввод в эксплуатацию

(RUS) Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полоску.



3 x AAA

(RUS) Установить весы на прочную ровную поверхность.



(RUS) Установите единицу измерения.

2. Взвешивание

(RUS) Включите весы, подождите.



(RUS) Установите чашу.



(RUS) Тарировать.



2. Взвешивание

(RUS) Положите груз.



(RUS) Довешивание остальных компонентов – снова тарировать.



(RUS) Весы выключатся автоматически.



3. Сообщения об ошибках

(RUS) Батарейка разряжена.

(RUS) Превышен максимальный вес.

(RUS) Взвешивание было начато до установки отметки в 0,0 кг.

(RUS) Важные указания

- Максимальная нагрузка составляет 3 кг, Цена деления 1 г.
- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой. Чашу, поставляемую в комплекте с весами, можно мыть в посудомоечной машине.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.
- Ремонт весов могут выполнять только сервисная служба фирмы Бойрер или лицензированные продавцы.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону. Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец,
Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC „Старые электроприборы и электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.

Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев.
Гарантия не распространяется:
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием,
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки),
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки,
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации
Срок эксплуатации изделия : от 3 до 5 лет
Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия
Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62 , корп.2 Тел(факс) 495–658 54 90

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

KS44_1109_RUS Возможны ошибки и изменения