

*Zanussi*  
by beurer

**JBY 92**



**RUS**

**РАДИОНЯНЯ Инструкция по применению.....1 - 20**



 Beurer GmbH  
Söflinger Straße 218  
89077 Ulm, GERMANY  
Tel.: 0049 (0)731 3989-0  
[www.beurer.de](http://www.beurer.de)

# Русский

## Оглавление

1	Для ознакомления .....	92	ция о радионяне.....	103	
2	Пояснения к символам.	92	10	Смена батареек/зарядка аккумулятора.....	104
3	Использование по назначению .....	93	11	Хранение и уход .....	104
4	Указания .....	94	12	Утилизация .....	106
5	Описание прибора.....	98	13	Технические характеристики .....	106
6	Ввод в эксплуатацию....	99	14	Что делать при возникновении проблем? .....	108
7	Обслуживание.....	101	15	Гарантия.....	110
8	Настройки.....	102			
9	Познавательная информация				

## Объем поставки

- Радионяня, состоящая из блока для ребенка и блока для родителей.
- Наручный ремешок для блока для родителей.
- Два сетевых адаптера.
- Инструкция по применению.

## Уважаемый покупатель,

мы благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы. Мы производим современные, тщательно протестированные, высококачественные изделия для измерения массы, артериального давления, температуры тела, пульса, для легкой терапии, массажа и очистки воздуха. Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

С уважением,  
компания Beurer

# 1 Для ознакомления

## Функции радионяни

Благодаря радионяне Вы сможете следить за своим ребенком, находясь в другой комнате или в саду и не отвлекаясь от своих занятий. Технология FHSS гарантирует бесперебойное соединение, защищенное от подслушивания.

Прибор оснащен следующими функциями:

- Двусторонняя связь;
- Поиск блоков – функция пейджинговой связи;
- Настройка громкости на блоке для родителей и блоке для ребенка;
- Радиус действия 250 м при свободной видимости;
- Предупреждение при превышении радиуса действия или возникновении помех связи.

# 2 Пояснения к символам

В инструкции по применению используются следующие символы.



**Предостережение**

Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.



**Внимание**

Указывает на возможные повреждения прибора/принадлежностей.

---







































